



Tlakové spínače ITALTECHNIKA PM – PT - GM

Tlakové spínače PM – PT sú určené pre ovládanie chodu čerpadla v závislosti od tlaku vody vo výtlačnom potrubí.

V spojení s tlakovou nádobou zabezpečujú automatickú prevádzku čerpadla v závislosti od zmeny nastaveného minimálneho a maximálneho tlaku.

MONTÁŽ A NASTAVENIE

1. Namontujte tlakový spínač v ľubovoľnej polohe za čerpadlom, na výtlačnú tvarovku, výtlačné potrubie, tlakový zásobník atď.
2. **Elektrické zapojenie musí byť vykonané v súlade so schémou zapojenia.** Svorkovnice sú označené na tlakovom spínači „MOTOR“ (kábel k svorkovniciam motora) a „LINE“ (prívodný napájací kábel).
3. Zapínací tlak nastavíte otočením matice **P** - môže sa plynulo nastavovať uťahovaním (väčší tlak), alebo uvoľňovaním (menší tlak) matice označenej **P**
4. Vypínací tlak nastavte nastavením rozdielu medzi zapínacím a vypínacím tlakom ΔP - môže sa plynulo nastavovať uťahovaním (zväčšovanie rozdielu) alebo uvoľňovaním (zmenšovanie rozdielu) matice označenej ΔP . (Ilen u verzii PM a PT !)

