

# Domáca vodáreň s tlakovým spínačom



## TLAKOVÝ SPÍNAČ 2,0 - 3,5bar MATICA

Pracovné tlaky sú uvedené na tlakovom spínači, a tiež na žltom štítku, priamo na tlakovej nádobe

Pracovné tlaky vodárne:  
zapínací tlak 2,0bar  
vypínací tlak 3,5bar

tlak vzduchu v nádrži má byť vždy o 10% menší, ako je zapínací tlak na tlakovom spínači.  
Ak máme tlakový spínač v rozsahu od 2,0bar -zap. / 3,5bar - vyp,  
bude tlak vzduchu v nádrži 1,8bar



tlak vzduchu - 1,8bar