



*v prípade rušenia pripojiť tienenie (čierny vodič) na svorku GND.
V prípade pretrvávajúceho rušenia tienenie pripojiť na svorku PE.